

A hand is holding a small, black, rectangular OBDDeleven 3 device. The device has a small logo on its top surface. In the background, a car's dashboard is visible, featuring a prominent Ford logo. The entire image is overlaid with a blue tint.

OBDDeleven 3 Manuale utente

Strumento intelligente per la diagnosi
e la personalizzazione della tua auto

 OBDDeleven

Istruzioni importanti per l'uso



- • Non smontare o modificare il dispositivo. Questo può invalidare la garanzia e compromettere il funzionamento.
- Assicurati che il dispositivo non ostacoli la guida o causi fastidio a causa della posizione nella porta OBD2.
- Evita l'esposizione ad acqua e umidità, poiché ciò può danneggiare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se interferisce con altri sistemi elettronici del veicolo.
- Tieni il dispositivo lontano da forti fonti elettromagnetiche, che possono influenzarne il funzionamento.

Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza e interferenze elettromagnetiche vigenti. Usalo in conformità con le linee guida OBDeleven.

OBDeleven non è responsabile di danni, lesioni o conseguenze legali derivanti da un uso improprio, modifiche non autorizzate o mancata osservanza di queste istruzioni.

Attenzione! Il dispositivo utilizza una fonte di alimentazione a sicurezza intrinseca (SELV). La tensione nominale è di 12 V CC. L'intervallo di tensione consentito varia da 9 V a 16 V CC.

Scarica l'app mobile OBDeleven dall'App Store, da Google Play o da AppGallery.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play



EXPLORE IT ON
AppGallery

Avvio rapido

- Collega il dispositivo alla porta OBD2 della tua auto. Di solito si trova sotto il cruscotto, sul lato sinistro sotto il volante, o dietro uno sportellino vicino al cruscotto.
- Avvia il motore o gira la chiave su ON.
- Assicurati che le luci LED sul dispositivo OBDeleven siano accese: questo indica che è alimentato e pronto all'uso.



Crea il tuo account


Crea un account OBDeleven con la tua e-mail, Facebook o ID Apple.

Collega il dispositivo all'app mobile

- Dopo aver effettuato l'accesso, tocca "Connetti".
- Seleziona il dispositivo OBDeleven 3 dall'elenco.
- Imposta il tuo PIN a 6 cifre.

Aggiungi Crediti o un piano

Se hai acquistato un piano PRO/ULTIMATE o dei Crediti, riscatta il codice digitale inviato alla tua casella e-mail nel [dashboard](#). Assicurati di accedere con lo stesso account che usi nell'app mobile.



Compatibilità

L'elenco completo dei veicoli supportati e delle funzioni disponibili è consultabile su obdeleven.com/supported-vehicles o nella sezione "Veicoli supportati" dell'app OBDeleven.

Usa l'hardware e il software OBDeleven in modo responsabile e solo se hai conoscenze sufficienti di programmazione del veicolo (codifica).

Per ulteriori dettagli, visita obdeleven.com/terms-and-conditions.

Requisiti

- **iOS 16.6 o versione successiva (smartphone e tablet)**
- **Android 8.0 o versione successiva (smartphone e tablet)**



Specifiche OBDeleven

Dimensioni

41 x 33 x 24 mm

Peso

25 g

Consumo di corrente a riposo / massimo

0.42 W / 0.54 W

Corrente di ingresso

45 mA

Tensione di esercizio

9-16 V

Connessione

Bluetooth BLE 4.2

Colore

Nero

Frequenza supportata

2402-2480 MHz for BLE

Potenza massima di uscita RF (EIRP)

1.60 dBm


Alimentazione:

Batteria dell'auto



Politica di reso

- Applichiamo una politica di reso di 14 giorni. L'articolo deve essere restituito nella confezione originale e senza segni di utilizzo.
- L'hardware o gli accessori acquistati online possono essere aperti per ispezione (ma non utilizzati) e, in tal caso, possono essere restituiti per un rimborso o un cambio entro 14 giorni dalla data di spedizione.
- Gli articoli virtuali come Crediti o piani PRO/ULTIMATE possono essere restituiti entro 30 giorni, se non sono stati utilizzati.
- Non possiamo rimborsare i costi di spedizione sostenuti per la restituzione di un prodotto indesiderato, sia per ordini internazionali che nazionali.
- Se vengono restituiti articoli acquistati come parte di un pacchetto contenente contenuti digitali utilizzati (piani, crediti), verrà addebitato il prezzo intero degli altri articoli del pacchetto e il rimborso sarà adeguato di conseguenza.
- In caso di reso di hardware, devono essere inclusi tutti i componenti per essere idonei al rimborso.
- Maggiori dettagli sono disponibili su obdeleven.com/shipping-and-return



Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Per assistenza e altre informazioni utili, visita la nostra piattaforma di supporto: support.obdeleven.com

Puoi anche contattare il nostro team di supporto tramite la funzione Live Chat sul sito OBDeleven o nella sezione "Aiuto" dell'app OBDeleven.

Come presentare una richiesta di garanzia

Per richiedere un servizio di garanzia, contattaci tramite la funzione Live Chat sul nostro sito web o la sezione "Aiuto" nell'app OBDeleven.

Quando restituischi un dispositivo:

- È responsabilità dell'utente imballare in modo sicuro il dispositivo e l'hardware e includere tutte le informazioni necessarie per verificare il proprio account.
- L'utente è inoltre responsabile di eventuali costi di spedizione o gestione, nonché di eventuali dazi doganali, IVA o altre tasse applicabili.
- Se non siamo in grado di riprodurre il problema segnalato o di verificare l'acquisto, la richiesta di intervento in garanzia sarà respinta.

Per i dettagli completi sulla garanzia, visita: obdeleven.com/warranty.



Garanzia

OBDeleven garantisce che i suoi prodotti sono privi di difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto. Questa garanzia è fornita in conformità con le leggi sulla protezione dei consumatori e non pregiudica i diritti legali del cliente.

La decisione di riparare o sostituire è a esclusiva discrezione di OBDeleven.

La garanzia non si applica se:

- il prodotto è stato acquistato da un rivenditore non autorizzato,
- non sono state seguite le istruzioni d'uso,
- il prodotto è stato danneggiato a causa di uso improprio, incidente, modifica o altre cause al di fuori del nostro ragionevole controllo.



Eventuali prodotti sostitutivi saranno coperti per il restante periodo di garanzia originale o per 90 giorni di calendario, a seconda di quale periodo sia più lungo.



IC ID: 29947-OBDELEVEN3A



FCC ID: 2BN9O-OBDELEVEN-3



PAP 21
Scatola cartone



PP 5
Elementi protettivi
in schiuma



R 214-250206

Ambiente

OBDeleven è registrata presso diverse organizzazioni ecologiche, a dimostrazione dei contributi ambientali richiesti dalla legge. Queste registrazioni e i relativi numeri sono forniti dalle autorità competenti per monitorare e garantire la conformità agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per imballaggi e apparecchiature elettroniche.

a. Lituania:


- Imballaggi: contratto con "Žalias taškas"
- Apparecchiature elettroniche: contratto con "GIA"

b. Germania:

- Imballaggi: LUCID ID.: DE2076216425366, contratto con "Recycling Dual"
- Apparecchiature elettroniche: Stiftung ear WEEE N.: DE 95462549, contratto con HPM

c. Francia:

- Imballaggi: UDI presso ADEME: FR261798_01MYOY, contratto con CITEO
- Apparecchiature elettroniche: WEEE (IDU) N.: FR045563_05P91P, contratto con Ecologic



© 2025 OBDeleven, UAB.

Tutti i diritti riservati.

OBDeleven e il logo OBDeleven sono marchi di OBDeleven, UAB, registrati negli Stati Uniti, negli stati membri dell'UE e in altri paesi.